

# INSTRUCCIONES DE USO

**IMPORTANTE!!! USAR GASOLINA SIN PLOMO**

3° y 5°

2°

4°

1° y 7°

6°



## ARRANQUE

1°.- PONER EN "ON" EL INTERRUPTOR GENERAL.



2°.- COMPROBAR QUE LA LLAVE DEL DEPOSITO DE GASOLINA ESTÉ EN LA POSICION "ON".



3°.- COLOCAR EL ESTRANGULADOR DEL AIRE EN LA POSICION "START".



4°.- TIRAR DE LA CUERDA DE ARRANQUE CON FUERZA Y DEJAR LENTAMENTE QUE EL MOTOR RECOGA LA CUERDA.



5°.- CUANDO HA ARRANCADO EL MOTOR, COLOCAR EL ESTRANGULADOR DEL AIRE EN LA POSICION "RUN".



5°.- AL CONECTAR APARATOS ELECTRICOS COMPROBAR QUE EL INTERRUPTOR DE LOS ENCHUFES ESTA EN POSICION "ON".

## PARO

7°.- PONER EN "OFF" EL INTERRUPTOR GENERAL.